103953

BOULE MAGIQUE DEL - MANUEL D'UTILISATEUR

ATTENTION
1. S'il-vous-plait, lisez attentivement ces instructions d'opération afin de vous familiariser avec les opérations basiques de cette unité avant de l'utiliser.
2. Il est interdit de reproduire le contenu de ce manuel a moins d'autorisation ou conditions particulières.
3. Ce manuel est à titre d'information seulement et son contenu peut être modifié à tout moment sans avis préalable.
4. L'ouverture de cet appareil est strictement interdit sauf par des techniciens qualifiés.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
1. Avant son installation et maintenance, soyez assurés que l'unité est débranchée. Assurez-vous que la ventilation environnante est suffisante.
2. L'éclairage de cette unité à été conçue pour utilisation à l'intérieur. S'il-vous-plait, ne pas l'utiliser dans un environnement humide à long terme.
3. L'utilisation et la maintenance de cet appareil devrait s'effectuer dans un environnement sans contact avec des liquides. Lorsqu'utilisé à l'extérieur, prenez des dispositions afin de protéger votre appareil de l'eau.
4. L'utilisateur devrait prendre connaissance des opérations et maintenance de cet appareil. La plupart du temps, les défectuosités et dommages sont causés par un usage non-conforme.
5. Prière de ne pas visualiser directement le champ de lumière car ceci pourrait occasionner une sensation désagréable pour vos yeux.
6. Nettoyez cet appareil avec un linge propre

PARAMÈTRES TECHNIQUES
- Source de lumière: 6 x 3w/6x1w RGB0WP DEL
- Durée de vie: Plus de 20000 Heures
- Alimentation: AC 90~240V / 50~60 Hz
- Consommation: 20 Watts
- Effet: 6 anneaux DEL
- Dimensions: 180 x 180 x 150 mm
- Poids (boîte): 0.56 Kg

MÉTHODE D'UTILISATION
1. Branchez l'Appareil dans une fiche AC 90~240V
2. Trois types de couleurs combinées (Vert et bleu, Rose et Blanc, Rouge et Jaune) allumant entre 3 à 5 secondes.
3. Si il n'y a pas de son dans l'environnement, les modes suivants roulent en alternance.
   Vert/Bleu ACTIF ~ Rose/Blanc N-A ~ Rouge/Jaune N-A
   Rose/Blanc ACTIF ~ Vert/Bleu N-A ~ Rouge/Jaune N-A
   Rouge/Jaune ACTIF ~ Vert/Bleu N-A ~ Rose/Blanc N-A
4. Si le son est actif, toutes les couleurs changent au rythme de la musique.

103953

BOULE MAGIQUE DEL - MANUEL D'UTILISATEUR

ATTENTION
1. S'il-vous-plait, lisez attentivement ces instructions d'opération afin de vous familiariser avec les opérations basiques de cette unité avant de l'utiliser.
2. Il est interdit de reproduire le contenu de ce manuel a moins d'autorisation ou conditions particulières.
3. Ce manuel est à titre d'information seulement et son contenu peut être modifié à tout moment sans avis préalable.
4. L'ouverture de cet appareil est strictement interdit sauf par des techniciens qualifiés.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
1. Avant son installation et maintenance, soyez assurés que l'unité est débranchée. Assurez-vous que la ventilation environnante est suffisante.
2. L'éclairage de cette unité à été conçue pour utilisation à l'intérieur. S'il-vous-plait, ne pas l'utiliser dans un environnement humide à long terme.
3. L'utilisation et la maintenance de cet appareil devrait s'effectuer dans un environnement sans contact avec des liquides. Lorsqu'utilisé à l'extérieur, prenez des dispositions afin de protéger votre appareil de l'eau.
4. L'utilisateur devrait prendre connaissance des opérations et maintenance de cet appareil. La plupart du temps, les défectuosités et dommages sont causés par un usage non-conforme.
5. Prière de ne pas visualiser directement le champ de lumière car ceci pourrait occasionner une sensation désagréable pour vos yeux.
6. Nettoyez cet appareil avec un linge propre

PARAMÈTRES TECHNIQUES
- Source de lumière: 6 x 3w/6x1w RGB0WP DEL
- Durée de vie: Plus de 20000 Heures
- Alimentation: AC 90~240V / 50~60 Hz
- Consommation: 20 Watts
- Effet: 6 anneaux DEL
- Dimensions: 180 x 180 x 150 mm
- Poids (boîte): 0.56 Kg

MÉTHODE D'UTILISATION
1. Branchez l'Appareil dans une fiche AC 90~240V
2. Trois types de couleurs combinées (Vert et bleu, Rose et Blanc, Rouge et Jaune) allumant entre 3 à 5 secondes.
3. Si il n'y a pas de son dans l'environnement, les modes suivants roulent en alternance.
   Vert/Bleu ACTIF ~ Rose/Blanc N-A ~ Rouge/Jaune N-A
   Rose/Blanc ACTIF ~ Vert/Bleu N-A ~ Rouge/Jaune N-A
   Rouge/Jaune ACTIF ~ Vert/Bleu N-A ~ Rose/Blanc N-A
4. Si le son est actif, toutes les couleurs changent au rythme de la musique.

103953

BOULE MAGIQUE DEL - MANUEL D'UTILISATEUR

ATTENTION
1. S'il-vous-plait, lisez attentivement ces instructions d'opération afin de vous familiariser avec les opérations basiques de cette unité avant de l'utiliser.
2. Il est interdit de reproduire le contenu de ce manuel a moins d'autorisation ou conditions particulières.
3. Ce manuel est à titre d'information seulement et son contenu peut être modifié à tout moment sans avis préalable.
4. L'ouverture de cet appareil est strictement interdit sauf par des techniciens qualifiés.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
1. Avant son installation et maintenance, soyez assurés que l'unité est débranchée. Assurez-vous que la ventilation environnante est suffisante.
2. L'éclairage de cette unité à été conçue pour utilisation à l'intérieur. S'il-vous-plait, ne pas l'utiliser dans un environnement humide à long terme.
3. L'utilisation et la maintenance de cet appareil devrait s'effectuer dans un environnement sans contact avec des liquides. Lorsqu'utilisé à l'extérieur, prenez des dispositions afin de protéger votre appareil de l'eau.
4. L'utilisateur devrait prendre connaissance des opérations et maintenance de cet appareil. La plupart du temps, les défectuosités et dommages sont causés par un usage non-conforme.
5. Prière de ne pas visualiser directement le champ de lumière car ceci pourrait occasionner une sensation désagréable pour vos yeux.
6. Nettoyez cet appareil avec un linge propre

PARAMÈTRES TECHNIQUES
- Source de lumière: 6 x 3w/6x1w RGB0WP DEL
- Durée de vie: Plus de 20000 Heures
- Alimentation: AC 90~240V / 50~60 Hz
- Consommation: 20 Watts
- Effet: 6 anneaux DEL
- Dimensions: 180 x 180 x 150 mm
- Poids (boîte): 0.56 Kg

MÉTHODE D'UTILISATION
1. Branchez l'Appareil dans une fiche AC 90~240V
2. Trois types de couleurs combinées (Vert et bleu, Rose et Blanc, Rouge et Jaune) allumant entre 3 à 5 secondes.
3. Si il n'y a pas de son dans l'environnement, les modes suivants roulent en alternance.
   Vert/Bleu ACTIF ~ Rose/Blanc N-A ~ Rouge/Jaune N-A
   Rose/Blanc ACTIF ~ Vert/Bleu N-A ~ Rouge/Jaune N-A
   Rouge/Jaune ACTIF ~ Vert/Bleu N-A ~ Rose/Blanc N-A
4. Si le son est actif, toutes les couleurs changent au rythme de la musique.